

# LR035VR/F系列

# 彩色工业液晶显示器











## 上海朗睿电子科技有限公司

亲爱的用户:

感谢您购买我公司研制生产的 LR035VR/F 彩色工业液晶显示器! 在您使用本产品前,请务必仔细阅读本使用说明书。

感谢您的惠顾,为了使您尽快掌握本产品的使用方法,我们特别为您编写了此说明书,从中 您可以获得有关本公司 3.5 英寸 VR 系列并行总线型彩色工业液晶显示器产品的功能特性、 性能参数、安装尺寸、接口定义、操作方法、编程指令集、应用示例等方面知识。我们建议 您在使用本产品之前,务必先仔细阅读,这会有助于您更好地使用本产品,如果您未按本说 明书要求操作引起的任何损失,我公司将不承担责任。

本说明书中带有"♦"的文字对您正确理解和使用本产品很重要,请您特别留意。

我们将尽最大的努力确保本说明书中所提供的信息是正确可靠的,如有疏漏,欢迎您指正,我们表示感谢。为了提高本产品的整机性能和可靠性,可能会对产品的硬件和软件做一些改进和升级,可能会导致本说明书内容与实物存在差异,请以实物为准,但这不会实质性地影响您对本产品的使用,请您能够谅解!感谢您的合作!

## 目 录

| —、            | 功能特性                                       | - 3 | -        |
|---------------|--|-----|----------|
| 二、            | 系统结构图                                      | - 3 | -        |
| 三、            | 性能参数                                       | - 4 | ļ —      |
| 四、            | 通讯与连接                                      | - 4 | ļ —      |
| 五、            | 内存与屏幕点阵的对应关系                               | - 6 | ; –      |
| 六、            | 内存与屏幕像素点的对应图                               | - 6 | ; –      |
| 七、            | 从显示内存读数据                                   | - 7 | , –      |
| 八、            | I/0 口读写时序图                                 | - 8 | 3 –      |
| 九、            | 颜色的构成                                      | - 8 | 3 –      |
| +、            | 机械尺寸与布局                                    | – g | ) –      |
| +-            | -、应用示例                                     | 10  | ) –      |
| +=            | _、售后支持说明                                   | 14  | ļ —      |
| 十三            | E、运输货损处理                                   | 15  | ; –      |
| 十匹            | □、产品存储须知                                   | 15  | <u> </u> |
| 十五            | ī、其它注意事项                                   | 15  | ; –      |
| 十六            | ₹、产品型号编码规则                                 | 17  | · –      |
| ++            | こ、产品信息提取                                   | 18  | } –      |
| $+$ $\lambda$ | 人、联系我们———————————————————————————————————— | 18  | . –      |

## 一、功能特性

- 1. 产品采用国际大厂工业级真彩(TFT)宽温液晶屏,驱动板采用高品质工业级电子元件和顶级 4 层 PCB 线路板,专业电路和结构设计,在抗振、防磁、抗干扰和防静电等方面表现卓越,性能稳定可靠,-20℃~+70℃宽工作温度,完全符合工业恶劣环境使用要求;
- 2. 采用 VRAM 显示方式,采用缓存、逻辑仲裁、存储阵列,实现两个设备同时对同一存储阵列访问而不需要等待,且互不干扰,存储器地址单元同液晶屏幕上的像素点一一对应,用户可以把这个存储器理解为"显示映像"存储器。如果希望在液晶屏幕上某一位置显示文字或图形,只需要向该存储器内对应区域写入相应的数据即可;
- 3. 接口采用并行总线方式(数据总线、地址总线以及选、读、写等信号),8位数据线,16位地址线可扩展至19位,可方便地连接到单片机或微处理器总线上,用户可以像使用普通存储器一样使用它,或者可以把产品看成是自己设备外挂的一个RAM;
- 4. VRAM 存储器的一个字节由 8 位构成,显示器屏幕上的一个"像素"点由 R、G、B 三个"点"来组成;
- 5. 屏幕背光可控制,显示画面可上下反转;
- 6. 易于理解使用方便,画面显示操作自由度高,画面显示速度快,性价比好,是低成本 彩色工业液晶理想方案

## 二、系统结构图

LR035VR/F系列显示器的基本原理如下图所示,DC/DC电压变换器产生液晶所用各种驱动电压,恒流源则用来点亮LED背光灯。显示与写入数据同时进行,实现了画面的高速更新,并且互不干扰。




图 (一)

## 三、性能参数

| 视域对角线   | 3.5 英寸                                 |
|---------|--|
| LCD 屏类型 | TFT LCD                                |
| 外形尺寸    | 详见结构尺寸图                                |
| 视域尺寸    | 70.08(H) ×52.56(V) mm                  |
| 分辨率     | $320 \times RGB \times 240$            |
| 显示颜色    | TFT (真彩色) 8色/256色                      |
| 接口方式    | 并行总线                                   |
| 视野角度    | 左 60 度, 右 60 度, 上 50 度, 下 55 度         |
| 工作电压    | DC 5V ± 0.2V                           |
| 亮度      | 250cd/m²                               |
| 整机功率    | 190(+/- 10)mA/5V 关闭背光 120(+/- 10)mA/5V |
| 工作温度    | -20℃ ~ +70℃                            |
| 保存温度    | -30℃ ~ +80℃                            |
| 背光灯     | LED                                    |
| 背光灯寿命   | 50000 小时 (连续工作)                        |
| 选配器件    | 四线电阻触摸屏                                |
| 安装方式    | 模组安装方式                                 |
|         | 模块安装实物图                                |
|         |  |

表(一)

## 四、通讯与连接

LR035VR/F系列的接口方式为总线方式。外部引线包括有地址总线、数据总线和片选读写输入,可以直接挂接到单片机、计算机的总线上,通过译码分配作为主机的某部分内存来使用。如果主机无法分配较大的空间而直接使用时,也可以采用分页操作技术,高位地址用来页面切换,低位地址则可直接操作。内存的数据位与屏幕显示的色点——对应(对应关系见第七节),只要把适当的数据写入内存中去,屏幕上即可显示出相应的文字图形。

## → 接口采用34针双列防反插插座(间距为标准2.54mm),引脚定义如下图和表所示:

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

图 (二)

| 引脚号 | 引脚定义         | 引脚号 | 引脚定义  |
|-----|--------------|-----|-------|
| 1   | D0           | 2   | D1    |
| 3   | D2           | 4   | D3    |
| 5   | D4           | 6   | D5    |
| 7   | D6           | 8   | D7    |
| 9   | WRCS         | 10  | BGO/C |
| 11  | A 0          | 12  | A18   |
| 13  | GND          | 14  | GND   |
| 15  | RDCS         | 16  | A 15  |
| 17  | + 5 <b>V</b> | 18  | + 5 V |
| 19  | A16          | 20  | A17   |
| 21  | A1           | 22  | A2    |
| 23  | A3           | 24  | A4    |
| 25  | A5           | 26  | A6    |
| 27  | A7           | 28  | A8    |
| 29  | A9           | 30  | A10   |
| 31  | A11          | 32  | A12   |
| 33  | A13          | 34  | A14   |

表(二)

## ◇强烈建议:

- → 用户使用防反插插头(黑色三角标记处为第一脚)避免带来不必要的损坏!
- ❖ 注意供电电压为+5V!

### ◇ 注释:

1. WRCS为写数据控制信号,低电平有效,脉冲宽度应大于50ns;

- 2. RDCS为读数据控制信号,低电平有效,脉冲宽度应大于50ns;
- 3. 当您连续写入显示数据时,两次写入显示数据的时间间隔应大于240ns;
- 4. BGO/C为高电平或悬空时打开背光灯正常显示,为低电平时关闭背光灯;
- 5. 采用直流+5V供电,13,14脚为GND,17,18脚为+5V,连接时注意正负极性, 不能接反。

## 五、内存与屏幕点阵的对应关系

LR035VR/F系列 屏幕点阵为320列×240行,256色显示时,屏幕点阵为320列×240行,每个点对应3 个像素(RGB)。内存中的1个字节对应一个点,其对应关系如下表

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| R2 | R1 | R0 | G2 | G1 | G0 | B1 | В0 |

表(三)

#### ◇ 注释:

- 1. 每行占用200H个内存地址,其中00H~13FH地址单元为可显示的,其他的不参与显示;
- 2. 以下 X 表示横向坐标取值范围为0~319; Y 表示纵向坐标,取值范围为0~239 对于坐标为 (X, Y) 的点,对应内存地址ADD 的计算公式为:

 $ADD = Y \times 200H + X + 2000H$ 

举例:如让屏幕上坐标为(0、1)的点显示为红色;

解答: ADD =  $1 \times 200H + 0 + 2000H = 2200H$ 

即可向地址为2200H 单元内送入数据E0H。

## 六、内存与屏幕像素点的对应图

256色

|          | 列                 |           |                         |           |           |           |           |           |               | 列月  | 予号  |           |           |           |           |           |           |            |            |
|----------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1        | 订                 | 第0列       |                         |           |           |           |           |           | •••           | ••• |     |           |           | 第 3       | 19列       |           |           |            |            |
|          | 第                 | R2        | R2 R1 R0 G2 G1 G0 B1 B0 |           |           |           |           |           |               |     |     | R2        | R1        | R0        | G2        | G1        | G0        | B1         | В0         |
| <b>→</b> | 0                 | <b>D7</b> | <b>D6</b>               | <b>D5</b> | <b>D4</b> | <b>D3</b> | <b>D2</b> | D1        | $\mathbf{D0}$ | ••• | ••• | <b>D7</b> | <b>D6</b> | <b>D5</b> | <b>D4</b> | <b>D3</b> | <b>D2</b> | D1         | <b>D</b> 0 |
| 行        | 行                 | (02000H)  |                         |           |           |           |           |           |               |     |     |           |           | (021      | 3FH)      |           |           |            |            |
| i ===    | 第                 | R2        | R1                      | R0        | G2        | G1        | G0        | <b>B1</b> | <b>B</b> 0    |     |     | R2        | R1        | R0        | G2        | G1        | G0        | <b>B</b> 1 | <b>B</b> 0 |
| 序        | 1                 | <b>D7</b> | <b>D6</b>               | <b>D5</b> | <b>D4</b> | <b>D3</b> | <b>D2</b> | D1        | $\mathbf{D0}$ | ••• | ••• | <b>D7</b> | <b>D6</b> | <b>D5</b> | <b>D4</b> | <b>D3</b> | D2        | D1         | <b>D</b> 0 |
|          | <b>行</b> (02200H) |           |                         |           |           |           |           |           |               |     |     |           |           | (023      | 3FH)      |           |           |            |            |
| 号        | •••               |           |                         |           |           |           |           |           |               | ••• | ••• |           |           |           | •         | ••        |           |            |            |

| ••• |           |                                  |           | •         | ••        |           |           |            | ••• | ••• |           |           |           | •         | ••        |    |            |            |
|-----|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|------------|------------|
| 第   | R2        | R1                               | R0        | G2        | G1        | G0        | B1        | В0         |     |     | R2        | R1        | R0        | G2        | G1        | G0 | B1         | В0         |
| 238 | <b>D7</b> | <b>D6</b>                        | <b>D5</b> | <b>D4</b> | <b>D3</b> | <b>D2</b> | D1        | <b>D</b> 0 | ••• | ••• | <b>D7</b> | <b>D6</b> | <b>D5</b> | <b>D4</b> | <b>D3</b> | D2 | <b>D</b> 1 | <b>D</b> 0 |
| 行   |           |                                  |           | (1FC      | 00H)      |           |           |            |     |     |           | (1FD3FH)  |           |           |           |    |            |            |
| 第   | R2        | R1                               | R0        | G2        | G1        | G0        | <b>B1</b> | <b>B</b> 0 |     |     | R2        | R1        | R0        | G2        | G1        | G0 | <b>B1</b>  | <b>B0</b>  |
| 239 | <b>D7</b> | <b>D6</b>                        | <b>D5</b> | D4        | <b>D3</b> | D2        | D1        | <b>D</b> 0 | ••• | ••• | <b>D7</b> | <b>D6</b> | <b>D5</b> | D4        | <b>D3</b> | D2 | D1         | <b>D</b> 0 |
| 行   |           | D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 (1FE00H) |           |           |           |           |           |            |     |     | (1FF3FH)  |           |           |           |           |    |            |            |

表(四)

## ◇ 注释:

- 1. 其中每块矩形单元代表屏幕上一个点的数据及该点相应的内存地址,
- 2. 表中D0 ~D7表示该点对应的数据位,
- 3. ()中的数据表示该点所对应的内存地址。

## 七、从显示内存读数据

LR035VR/F系列中由于读出数据和显示数据不能同时进行,所以读数据之前应先把地址送出、锁存后,再读出数据。具体操作如下:

第一次读操作完成地址输出,读到一个无效数据,从第二次读操作读到的数据为有效数据;如果要读M个数据,则需要读M+1次,依次类推读第M位数据的同时送出第M+1位数据的地址N.

#### 基本操作方法请参见下表:

| 读操作           | 结果         | 说明                 |
|---------------|------------|--------------------|
| MOV A, #N     |            | 锁存地址N;读出的数据无效      |
| MOV A, #(N+1) | (N) →A     | 锁存地址N+1,读出N内的数据    |
| MOV A, #(N+2) | (N+1) → A  | 琐存地址N+2,读出N+1的数据   |
|               | •••        |                    |
| MOV A, #(N+M) | (N+M−1) →A | 锁存地址N+M,读出N+M-1的数据 |


表(五)

#### ◇ 注释

- 1. N 表示内存地址
- 2. 两次读的间隔大于240ns

## 八、I/0口读写时序图





## 九、颜色的构成

LR035VR/F系列显示器的显示模式为256色。各种颜色是通过三基色(红、绿、蓝)组合而成。

## 256种颜色相互关系及代码示例具体如下表所示:

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| T | Q,       | T | ÈΗ | 睿 | $\pm$ | 了.  |
|---|----------|---|----|---|-------|-----|
| L | $\alpha$ | L | ᅜ거 | 4 | 144   | - 1 |

|    |            |    |    |    | i mer va i E | 11 1/17 | 00 74 1 |    |    |    |    |    | D 194 F | ,  |    |
|----|------------|----|----|----|--------------|---------|---------|----|----|----|----|----|---------|----|----|
| 90 | 91         | 92 | 93 | 94 | 95           | 96      | 97      | 98 | 99 | 9A | 9B | 9C | 9D      | 9E | 9F |
|    |            |    |    |    |              |         |         |    |    |    |    |    |         |    |    |
| A0 | <b>A</b> 1 | A2 | A3 | A4 | A5           | A6      | A7      | A8 | A9 | AA | AB | AC | AD      | AE | AF |
|    |            |    |    |    |              |         |         |    |    |    |    |    |         |    |    |
| В0 | B1         | B2 | В3 | B4 | В5           | B6      | В7      | B8 | B9 | BA | BB | BC | BD      | BE | BF |
|    |            |    |    |    |              |         |         |    |    |    |    |    |         |    |    |
| C0 | C1         | C2 | C3 | C4 | C5           | C6      | C7      | C8 | C9 | CA | СВ | CC | CD      | CE | CF |
|    |            |    |    |    |              |         |         |    |    |    |    |    |         |    |    |
| D0 | D1         | D2 | D3 | D4 | D5           | D6      | D7      | D8 | D9 | DA | DB | DC | DD      | DE | DF |
|    |            |    |    |    |              |         |         |    |    |    |    |    |         |    |    |
| E0 | E1         | E2 | E3 | E4 | E5           | E6      | E7      | E8 | E9 | EA | EB | EC | ED      | EE | EF |
|    |            |    |    |    |              |         |         |    |    |    |    |    |         |    |    |
| F0 | F1         | F2 | F3 | F4 | F5           | F6      | F7      | F8 | F9 | FA | FB | FC | FD      | FE | FF |
|    |            |    |    |    |              |         |         |    |    |    |    |    |         |    |    |

表(六)

**◇ 注释:** "1"表示高电平, "0" 表示低电平;

## 十、机械尺寸与布局

## LR-035 VR-F 模组安装尺寸图




图 (四)

## 十一、 应用示例

256色显示时,该实例由MCS51系列单片机来驱动LR035VR/F产品,时钟频率为12MHZ,程序的功能实现指定颜色清屏。




图 (五)

运行本程序,首先将屏幕清成红色,然后在指定坐标处显示汉字:"朗"大小32x32,红色,"睿"大小为32x32,绿色;"科"大小16x16,白色;"技"大小16x16,粉色;"公"大小16x16,颜色蓝色;"司"大小16x16,黄色。

```
//*本程序为参考例程,仅供参考,如有雷同,纯属巧合 *//
//*数据存储器SRAM的开始地址为0x0000 *//
```

//\*低8位地址线A0~A7对应接到74HC573锁存输出端Q1~Q8 \*//

//\*高8位地址线A8~A15→P2口,WRCS→WR,RDCS→RD,由于寻址范围超出64K,要扩\*///\*地址线,A16→P1.5 \*//

#include<reg51.h>

#include<absacc.h>

#define uchar unsigned char

uchar xdata \*pp;//定义外部地址指针

/\*-- 文字:朗--\*/

/\*-- 宋体 24; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=32x32 --\*/

uchar code lang[]=

{

- 10 -

0x00,0x60,0x1F,0xF8,0x0C,0x47,0x10,0x10,0x0F,0xBE,0x10,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x10,0x0F,0xFE,0x1F,0xF0,0x0C,0x06,0x10,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x10,0x0F,0xFE,0x10,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x10,0x0C,0x00,0x1F,0xF0,0x0C,0x40,0x30,0x10, 0x0C,0x30,0x30,0x10,0x0C,0x1C,0x30,0x10,0x0C,0x1C,0x20,0x10,0x0C,0x6E,0x60,0x10, 0x0D,0x86,0x40,0x10,0x0F,0x04,0xC0,0x10,0x0E,0x01,0x80,0x10,0x04,0x03,0x01,0xF0,**}**; /\*-- 文字: 睿 --\*/ /\*-- 宋体 24; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=32x32 uchar code rui[]= { 0x00,0x03,0xFF,0x00,0x04,0x03,0x00,0x00,0x04,0x01,0x00,0x18,0x0F,0xFE,0xFF,0xFC, 0x08,0x00,0x06,0x30,0x19,0xFF,0xFF,0x20,0x38,0x41,0x00,0x00,0x00,0xE3,0x86,0x00,0x01, 0xC7, 0x81, 0xC0, 0x03, 0x0E, 0x60, 0x60, 0x06, 0x1C, 0x30, 0x20, 0x08, 0x30, 0x0C, 0x00, 0x000x10,0x60,0x07,0x80,0x01,0xC0,0x03,0xFE,0x03,0x7F,0xFF,0x38,0x0C,0x60,0x02,0x08, 0x30,0x60,0x02,0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x60,0x02,0x00,0x00,0x60,0x02,0x00**}**; /\*-- 文字: 科 --\*/ /\*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --\*/ uchar code ke[]= { 0x06,0x08,0x78,0x88,0x08,0x48,0x08,0x48,0xFE,0x08,0x18,0x88,0x1C,0x48,0x2A,0x48, **}**; /\*-- 文字: 技 --\*/

```
/*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16
uchar code ji[]=
{
0x10,0x20,0x10,0x20,0x10,0x20,0xFD,0xFE,0x10,0x20,0x14,0x20,0x19,0xFC,0x31,0x08,
0xD0,0x88,0x10,0x90,0x10,0x60,0x10,0x60,0x10,0x90,0x11,0x0E,0x56,0x04,0x20,0x00\\
};
/*-- 文字: 公 --*/
/*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --*/
uchar code gong[]=
{
0x43,0x04,0x02,0x00,0x04,0x20,0x08,0x10,0x11,0xF8,0x3F,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00
};
/*-- 文字: 司 --*/
/*-- 宋体 12; 此字体下对应的点阵为: 宽 x 高=16x16 --*/
uchar code si[]=
0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x7F,0xE4,0x00,0x04,0x00,0x04,0x3F,0xC4,
0x20,0x44,0x20,0x44,0x3F,0xC4,0x20,0x44,0x20,0x04,0x00,0x14,0x00,0x08,0x00,0x00
};
//用指定颜色清屏,行扫描
void clear_row(uchar clor) //用指定颜色清屏,逐行扫描
unsigned int i;
uchar j;
uchar k;
pp=0x0;//给地址指针赋初值 0000
for(k=0;k<2;k++)
  {
    P1=(k<<5)|0x00; //控制外部虚拟数据存储器高位地址信号, P1.5→A16
```

```
for(j=0;j<128;j++)
         {
            for(i=0;i<320;i++,pp++) //
               {
               *pp=clor;
               }
          pp=pp+0xc0;
          }
   }
}
void Write_hanzi(unsigned int x,unsigned int y,uchar WIDTH,uchar HIGH,uchar clor,uchar
*dot)
uchar i,j,k,m,hanzi;
unsigned int n;
m=0;
pp=x+y*0x200;
                               //获取地址
                                //控制汉字高度
for(j=0;j<HIGH;j++)
                              //将首地址暂存起来
   { n=pp;
                             //判断在哪个 64k 范围内
     P1=((y+j)>>2);
      for(k=0;k<(WIDTH/8);k++)
       { hanzi=dot[m];
          for(i=0;i<8;i++,pp++) //判断字形码各位是"0"还是"1"
           {
                if((hanzi\&0x80)==0x80)
                   {
                     *pp=clor;//是"1",将字体颜色送到相应的地址上
                    }
```

```
else
                   {
                               //是"0",将背景色黑色送到相应的地址上
                    *pp=0x00;
                    }
              hanzi=hanzi<<1;
           }
           m++;
        }
       pp=n+0x200; //一行显示完毕后,将上一行地址加 0x200,得到下一行地址
    }
}
/*主程序*/
void main()
clear_row(0xe0);
                               //"朗" 红色,32x 32
Write_hanzi(128,86,32,32,0xe0,lang);
Write_hanzi(160,86,32,32,0x14,rui);
                               //"睿" 绿色 ,32x 32
Write hanzi(128,118,16,16,0xff,ke); //"科" 白色, 16x16
Write_hanzi(144,118,16,16,0xe3,ji); //"技" 粉色, 16x16
Write_hanzi(160,118,16,16,0x03,gong); //"公" 蓝色, 16x16
Write_hanzi(176,118,16,16,0xfc,si); //"司" 黄色, 16x16
while(1);
}
```

## 十二、售后支持说明

如果在使用过程中出现故障,我们将为您提供下列服务:

- 1. 显示器自购买之日起计算保修时间,保修期限为一年。
- 2. 由于显示器本身质量问题所导致本产品工作不正常的,我公司将提供免费的维修服务,必要时可以更换产品。
- 3. 由于用户使用不当(例如:静电,焊接、连线不当,过流、过压使用)等原因导致该本产品受损的,我公司将尽力维修;但将酌情收取相应的维修成本或更换元器件的费用。

- 4. 因液晶屏物理损伤所造成不能正常工作的,该模块一般只能作报废处理。
  - ◆ 本产品出现故障需要返修时,请尽量详细描述故障现象,以便我公司技术人员准确判断故障原因,更好的为您提供维修服务。

### 十三、运输货损处理

为确保您收到货物的完好,接收货品时,请与承运方当面开箱验收,确认产品无运输损坏和缺失后签收。

◆ 如有运输损坏缺失,请勿签收,原封不动地保留货物、货物包装材料及附件,并立即与我公司取得联络,收货当日内需方对收到产品无异议,视为验收通过,我公司将不承担货损责任(合同另有约定除外)。

## 十四、产品存储须知

若因某种原因需长期(如几年)存储时,我们推荐以下的方式:

- ◆ 入聚乙烯口袋(最好有防静电涂层)并将口密封
- ◇ 放置暗处,避免强光
- ◆ 决不能在表面压放任何物品
- ◆ 严格避免在超过极限温度、湿度条件的环境中存放

## 十五、其它注意事项

- ◇ 禁止在电源接通的状态下插拔线缆。
- ◆ 为确保电气部分稳定和安全,每次开、关机的间隔时间不得小于6秒钟;
- ◆ 液晶屏属易碎制品;任何跌落、敲打和强烈振动都可能导致玻璃破裂;禁止用力按 压液晶屏的显示区域;安装时不能用力挤压液晶屏幕和边框;应注意液晶屏的整体 平整度,避免外力导致液晶屏"弯曲"、"扭曲";
- ◆ 由于液晶屏的可视特性会因视角不同而有所改变,所以在装配时,应该充分考虑使 用者的合适视角,调整出液晶屏最佳的视角位置;
- ◆ 在使用或储存中,应小心液晶屏的表面偏光片,避免被坚硬物体划伤(严禁将坚硬物品置于液晶屏之上):
- ◆ 液晶屏在超出规定的温度范围下工作、存储,可能造成液晶结晶,而导致不可恢复的损坏;如果在高于规定温度范围下工作、存储,液晶可能变成各向同性的液体从而无法恢复液晶态。请在本产品允许温度范围内保存和使用(详见性能参数栏中提供的参数);
- ◆ 本产品为直流 5V 输入,使用接入电源及断开电源时,必须在正电源 5V 稳定接入以后,才能输入信号电平。如在电源稳定前或断开后输入信号电平,有可能损坏模块的 IC 电路;
- ◆ 本产品为精密仪器,禁止自行打开、拆卸或改装。否则可能会造成损坏,而无法正常使用;
- ◆ 本产品使用和保存中应保持液晶屏表面的清洁,如若水滴长时间滞留在液晶屏上,可能会导致液晶屏表面变色或出现污斑;故当屏幕表面有污迹时,需使用纯棉或软

质布擦拭; 严禁使用汽油、酒精或其他化学药剂擦拭液晶屏幕;

- ◆ 在使用完毕或发生故障时请及时关闭本机电源;
- ♦ 为防止火灾或电击危险,请勿将本机放置在淋雨或潮湿的地方;
- ◆ 避免将本产品长时间置于阳光直射下或者紫外线下;
- ◆ 如本产品屏幕破损,液晶遗漏在手上或衣服上时请用肥皂和清水洗净即可;
- ◆ 本产品液晶屏采用了 CMOS-LSIs, 所以处理时, 一定要有良好的防静电保护和有效的接地措施;
- ◆ 插拔接口接插件时,要保持与液晶屏的接插件在同一水平和平行方向;
- ◆ 如果本产品长时间在有氧化或还原气体的空气中放置,或者在有试剂、溶剂、粘合剂、树脂等会产生这类气体的工作环境中使用,可能导致液晶屏被腐蚀、变色,请合理选择使用环境;
- ◆ 不要将附着保护膜的模块置于高温环境下,否则保护膜可能会粘在液晶屏表面揭不下来,而影响外观;
- ◆ 操作中(包括从包装箱中拿出来的时候)禁止用力拉动背光灯导线,以免损坏导线;
- ◆ 建议操作者接触本产品时尽量穿戴防静电服,并配戴接地腕带;
- ◆ 外引线不允许接错,否则可能造成过流,过压等并对模块器件产生损坏;
- ◆ 用力按压显示部位,会产生异常显示,应断开电源稍待片刻重新上电后即恢复正常。

## 十六、产品型号编码规则

本编码规则用于朗睿公司生产产品,用于标识每款产品的基本参数,具体编码规则如下:

## $LR \underline{XXX} - \underline{XX} - \underline{XXXXXXX} - \underline{X}$




图 (六)

- 上海朗睿产品

## 十七、产品信息提取

在朗睿公司产品外壳后粘贴本公司产品标签如下图,可提取产品信息。



图 (七)

## 十八、联系我们

您对本说明书或产品有任何疑问,请及时与我公司联系;我们将竭城为您服务!

全国统一销售热线: 400-777-8190

全国客服热线: 总机: 0371-63919368 63913588 63833503

硬件技术: 分机 8007 软件技术: 分机 8035

### 上海朗睿

电话: 021-56657216 传真: 021-56658262

电子邮箱: 8008836901@163.com

地址上海市闸北区广中西路 777 弄上海市多媒体谷 8 号楼 411 室

#### 郑州研发中心

电话: 0371-63919368 63913588 63833503

传真: 0371-63919368 63913588 63833503-8011